

**“SL-A300”**

**QtPalmtop アプリケーションソフト用**

**キーコード資料**

---

(第 1.10 版 2002 年 12 月 13 日)

---

シャープ株式会社  
通信システム事業本部  
モバイルシステム事業部

改定履歴：

2002年12月13日  
2002年7月19日

OKキーのキーイベントをKey\_ReturnからKey\_F33に修正  
初版リリース

キーマッピング：

キー	SL-A300 の操作、ボタン	Qpe (KeyEvent)	備考	
1	Cancel	Cancel ボタン	Qt::Key_Escape	WINDOW_CLOSING イベントを発生させます。*参照 (ダイアログ表示中の場合、ダイアログを閉じてください)
2	OK	OK ボタン	Qt::Key_F33	ダイアログ表示中の場合、適宜処理してください。
3	左スクロール	左スクロールキー	Qt::Key_Left	
4	上スクロール	上スクロールキー	Qt::Key_Up	
5	下スクロール	下スクロールキー	Qt::Key_Down	
6	右スクロール	右スクロールキー	Qt::Key_Right	
7	選択	スクロールキー全体を押す	Qt::Key_Space	
8	Menu	Menu ボタン	Qt::Key_F11	
9	Home	Home ボタン	Qt::Key_F12	ホーム画面に切り替わります。
10	OFF	電源キー	Qt::Key_F34	*参照
11	フロントライト	電源キー長押し	Qt::Key_F35	*参照

(\*) このキーコードをアプリケーションソフトで使用しないでください

12	シンクロスタートキー	クレードルのスタートキー	Qt::Key_F32	
----	------------	--------------	-------------	--